

MULTIPRESE AUDIO/VIDEO

PRESA RCA MULTIPLA SWITCHBOX



COD.	EAN13 802570...	Descrizione	Note
38.1000332	2408390	IN: 3x3 prese RCA (audio R/L, video) - OUT: 3 prese RCA (audio R/L, video) Switchbox per satellite e sistemi audio/video Connette fino a tre dispositivi Audio/Video (Videoregistratore, DVD player, Playstation, ecc.) alla TV	In Plastica

PRESA RCA MULTIPLA SWITCHBOX



COD.	EAN13 802570...	Descrizione	Note
38.1000331	2408376	IN: 3x3 prese RCA (audio R/L, video) OUT: 3x3 prese RCA (audio R/L, video) + 2x3 prese RCA (audio R/L, video) Connette fino a tre sorgenti video ad una TV tramite RCA Uscite RCA audio per connettere un impianto Hi Fi Selezione manuale della sorgente tramite switch	In Plastica

PRESA SCART MULTIPLA VIDEO SWITCHBOX



COD.	EAN13 802570...	Descrizione	Note
38.1000321	2408352	Switchbox per connettere due videoregistratori ad una TV È possibile registrare su entrambi i canali e guardare la TV contemporaneamente Selezione manuale della presa tramite switch	In Plastica

PRESA SCART MULTIPLA 4 POSIZIONI



COD.	EAN13 802570...	Descrizione	Note
38.1000315B	2374282	IN: 3 prese SCART - OUT: 1 presa SCART + 2 x 3 prese RCA (audio R/L, video) Connette fino a tre sorgenti video ad una TV tramite SCART Commutatore Switch box manuale Permette di connettere tre apparecchi ad una TV tramite scart o RCA Selezione manuale della sorgente Uscite Audio collegabili ad Hi-Fi	In Plastica



PRESA SCART MULTIPLA 4 POSIZIONI ELETTRONICA



COD.	EAN13 802570...	Descrizione	Note
38.1000317	2408383	IN: 3 prese SCART - OUT: 1 presa SCART + 2 x 3 prese RCA (audio R/L, video) Connette fino a tre sorgenti video ad una TV tramite SCART Ottima qualità di segnale grazie all'amplificatore integrato Uscite RCA audio per connettere un impianto Hi Fi Selezione automatica della sorgente Alimentatore in dotazione	In Plastica